

Citi Square 21

Undermount Ceramic Vanity Basin | Lavabo en céramique Undermount | Lavabo de cerámica bajo encimera

Plumbers Installation Instructions

The basin can be installed under marble/granite or wood countertops.

1. Attach template cutout guide to the countertop with adhesive tape or otherwise transfer cut out line to the countertop.
2. Cut out countertop with care.
3. Fit a waste outlet to the basin. Care should be taken not to over tighten the waste as this may damage the basin.
4. Apply a layer of approved acetic cured silicone sealant around the top side of the sealing rim.
5. Fix to the underside of the countertop using wood blocks & four #813734 under counter vanity brackets evenly spaced around the basin. Secure vanity brackets #813734 with pan head screws (not included.)
Important: The four wooden blocks should be permanently fitted to marble/granite tops before fixing the basin with the #813734 vanity brackets.
6. Connect an approved trap, eg. a polypropylene combination S & P trap compression joint waste trap.

Instructions d'installation du plombier

Le lavabo peut être installé sous des comptoirs en marbre/granit ou en bois.

1. Fixez le guide de découpe du gabarit au comptoir avec du ruban adhésif ou transférez autrement la ligne de découpe sur le comptoir.
2. Découpez le comptoir avec soin.
3. Installer une sortie d'évacuation sur le bassin. Il faut veiller à ne pas trop serrer le vidage car cela pourrait endommager le bassin.
4. Appliquez une couche de mastic silicone acétique approuvé sur le dessus du bord d'étanchéité.
5. Fixez au dessous du comptoir à l'aide de blocs de bois et de quatre supports de meuble-lavabo #813734 sous le comptoir espacés uniformément autour du bassin. Fixez les supports de meuble-lavabo #813734 avec des vis à tête cylindrique (non incluses.)
Important : Les quatre blocs de bois doivent être fixés de façon permanente aux plateaux de marbre/granit avant de fixer le lavabo avec les supports de meuble-lavabo #813734.
6. Connectez un siphon approuvé, par ex. un siphon combiné en polypropylène S et P siphon à joint de compression.

Instrucciones de instalación del plomero

El lavabo se puede instalar debajo de encimeras de mármol / granito o madera.

1. Fije la guía de corte de la plantilla a la encimera con cinta adhesiva o transfiera la línea de corte a la encimera.
2. Recorte la encimera con cuidado.
3. Instale un desagüe en el lavabo. Se debe tener cuidado de no apretar demasiado los desechos, ya que esto puede dañar el lavabo.
4. Aplique una capa de sellador de silicona curado acético aprobado alrededor del lado superior del borde de sellado.
5. Fijelo en la parte inferior de la encimera con bloques de madera y cuatro soportes de tocador debajo del mostrador # 813734 espaciados uniformemente alrededor de la cuenca. Asegure los soportes para tocador # 813734 con tornillos de cabeza troncocónica (no incluidos).
Importante: Los cuatro bloques de madera deben colocarse permanentemente en las superficies de mármol / granito antes de fijar el lavabo con los soportes para tocador # 813734.
6. Conecte una trampa aprobada, por ejemplo. una trampa de polipropileno de combinación S & P trampa de desechos de junta de compresión.

Top Fixing | Fixation supérieure | Fijación superior

Important | Importante | Importante

- EN Use only approved acetic cured silicon sealant.
Epoxy type glues must not be used.
- FR N'utilisez que du mastic silicone à durcissement acétique approuvé.
Les colles de type époxy ne doivent pas être utilisées.
- SP Utilice solo sellador de silicona de curado acético aprobado.
No se deben utilizar colas de tipo epoxi.

