

Citi Square Inset 24

Top Mount Ceramic Vanity Basin | Lavabo en céramique à montage sur le comptoir | Lavabo de cerámica de montaje superior

Plumbers Installation Instructions

1. Position template over countertop.
2. Attach template cut-out guide to countertop with adhesive tape or otherwise transfer cut-out line to countertop.
3. Drill 20mm (3/4") holes and use as jigsaw starter.
4. Fit taps/faucets and waste/drain, assemble to basin.
5. Clean underside of the sealing rim and fitting face of basin/lavatory that comes into contact with the countertop to ensure both are free of dust, dirt and grease.
6. Apply a layer of acetic cured silicone sealant/caulking around the sealing rim and fitting face of the basin/lavatory. Important: do not use epoxy sealants.
7. Bed the basin/lavatory on the countertop.
8. Connect waste/drain assembly to the trap and plumb taps/faucets.
9. Clean excess of silicone sealant around basin/lavatory.

Instructions d'installa-tion du plombier

1. Placez le gabarit sur le comptoir.
2. Fixez le guide de découpe du gabarit sur le plan de travail avec du ruban adhésif ou transférez la ligne de découpe sur le plan de travail.
3. Percez des trous de 20 mm (3/4 po) et utilisez-les comme démarreur pour scie sauteuse.
4. Montez les robinets et l'ensemble d'évacuation/drainage sur le lavabo.
5. Nettoyez le dessous du rebord d'étanchéité et la face de montage du bassin/meuble lavabo qui entre en contact avec le plan de travail pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière, de saleté et de graisse.
6. Appliquez une couche de scellant/calfeutrant à base de silicone acétique autour du rebord d'étanchéité et de la face de montage du bassin/meuble lavabo. Important: ne pas utiliser de mastics époxy.
7. Posez le bassin/lavabo sur le comptoir.
8. Raccordez l'ensemble d'évacuation/drainage au siphon et raccordez les robinets.
9. Nettoyez l'excès de mastic silicone autour du bassin/lavabo.

Instrucciones de instalación del plomero

1. Coloque la plantilla sobre la encimera.
2. Fije la guía de corte de la plantilla a la encimera con cinta adhesiva o, de lo contrario, transfiera la línea de corte a la encimera.
3. Taladre orificios de 20 mm (3/4") y utilícelos como iniciador de sierra de vaivén.
4. Monte los grifos y desagüe en el lavabo.
5. Limpie la parte inferior del borde de sellado y la cara de conexión del lavabo/lavamanos que entra en contacto con la encimera para asegurarse de que ambos estén libres de polvo, suciedad y grasa.
6. Aplique una capa de sellador/masilla de silicona curada con acético alrededor del borde de sellado y la cara de conexión del lavabo/lavamanos. Importante: no utilice selladores epoxi.
7. Coloque el lavabo/lavamanos sobre la encimera.
8. Conecte el conjunto de desagüe/al sifón y aplome los grifos/llaves.
9. Limpie el exceso de sellador de silicona alrededor del lavabo/lavamanos.

Top Fixing | Fixation supérieure | Fijación superior

Important | Importante | Importante

- EN Use only approved acetic cured silicon sealant.
Epoxy type glues must not be used.
- FR N'utilisez que du mastic silicone à durcissement acétique approuvé.
Les colles de type époxy ne doivent pas être utilisées.
- SP Utilice solo sellador de silicona de curado acético aprobado.
No se deben utilizar colas de tipo epoxi.

