

# Liano Above Counter Basins

Top Mount Vitreous China Basin | Lavabo en céramique à montage sur le comptoir | Lavabo de cerámica de montaje superior



## Installation Instructions

1. Position template over countertop.
2. Attach template cut-out guide to countertop with adhesive tape or otherwise transfer cut-out line to countertop.
3. Drill 20mm ( $\frac{3}{4}$ ") holes and use as jigsaw starter. Cut out the Template with care.
4. Fit taps/faucets and waste/drain assembly to basin.
5. Clean the underside of the sealing rim and fitting face of basin/lavatory that comes into contact with the countertop to ensure both are free of dust, dirt and grease.
6. Apply a layer of acetic cured silicone sealant/caulking around the sealing rim and fitting face of the basin/lavatory. **Important: do not use epoxy sealants.**
7. Bed the basin/lavatory on the countertop.
8. Connect waste/drain assembly to the trap and plumb taps/faucets.
9. Clean excess of silicone sealant around basin/lavatory.

FR

## Instructions d'installation

1. Positionnez le gabarit sur le plan de travail.
2. Fixez le guide de découpe du gabarit au plan de travail avec du ruban adhésif ou transférez la ligne de découpe sur le plan de travail.
3. Percez des trous de 20 mm ( $\frac{3}{4}$ ") et utilisez-les comme démarreur de scie sauteuse. Découpez le gabarit avec soin.
4. Installez les robinets et l'ensemble de vidange/drainage sur le lavabo.
5. Nettoyez le dessous du rebord d'étanchéité et la face de montage du lavabo qui entre en contact avec le plan de travail pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière, de saleté et de graisse.
6. Appliquez une couche de mastic/calfeutrage en silicone durci acétique autour du rebord d'étanchéité et de la face de montage du lavabo/des toilettes. **Important : n'utilisez pas de mastic époxy.**
7. Installez le lavabo sur le plan de travail.
8. Raccordez l'ensemble de vidange/drainage au siphon et raccordez les robinets.
9. Nettoyez l'excédent de mastic silicone autour du lavabo.

ES

## Instrucciones de instalación

1. Coloque la plantilla sobre la encimera.
2. Fije la guía de corte de la plantilla a la encimera con cinta adhesiva o transfiera la línea de corte a la encimera.
3. Taladre orificios de 20 mm ( $\frac{3}{4}$ ) y utilícelos como punto de partida para la sierra de calar. Corte la plantilla con cuidado.
4. Coloque los grifos y el conjunto de desagüe en el lavabo.
5. Limpie la parte inferior del borde de sellado y la cara de ajuste del lavabo que entra en contacto con la encimera para asegurarse de que ambos estén libres de polvo, suciedad y grasa.
6. Aplique una capa de sellador/calafateo de silicona curada con acético alrededor del borde de sellado y la cara de ajuste del lavabo/lavabo.  
**Importante: no utilice selladores epóxicos.**
7. Coloque el lavabo sobre la encimera.
8. Conecte el conjunto de desagüe al sifón y conecte los grifos/canillas.
9. Limpie el exceso de sellador de silicona alrededor del lavabo/lavabo.